【電磁ブレーキユニット / Solenoid Brake Unit】 (Flexシリーズのみ / Only for Flex series) 縦軸でご使用の場合、電源をオフにするとボールねじまたはすべりねじが自重落下する場合が あります。電磁ブレーキユニットを併用することで、中間保持が可能となります。

If Flex Actuators are operated in vertical position, Ball Screw / Lead Screw may fall down when its power is off. Solenoid Brake Unit is effective to maintain intermediate position.

【モータ折り返しキット / Motor side mounting kit】 (Flexシリーズのみ / Only for Flex series)

長手方向の寸法を短縮したい場合、折り返しキットを使用することができます。モータマウン ト、タイミングプーリ、タイミングベルト、取付けねじなどがセットになったキットです。KSS にて取付けいたします。

This kit can shorten the Actuator length with side mounting Motor shown in Photo right. Motor mount, timing pulley, timing belt and set screws are included in this kit. KSS can assemble in accordance with your request.

【外付けフォトマイクロセンサ / Photo-micro sensor】 (Flexシリーズのみ / Only for Flex series)

アクチュエータに外付けのフォトマイクロセンサを取付けることができます。センサードグ、 センサーレール、フォトセンサー、取付けプレート、取付けねじなどがセットになっています。 KSSにて取付けいたします。

Sensor accessories for the purpose of putting sensor outside Actuator. Sensor dog. sensor rail, photo sensor, sensor plate and set screws are included in this kit. KSS can assemble in accordance with your request.

【グリース / Grease】

アクチュエータ(すべりねじタイプは除く)に使用しているKSSのオリジナルグリース(MSG No.2)です。ミニチュアボールねじの作動性を損なうことなく、潤滑性能に優れたグリースで す。グリースメンテナンスの際にご使用ください。

KSS original Grease (MSG No.2) is used for KSS Flex Actuator series, except Lead Screw type. This Grease has high lubrication performance without deteriorating Ball Screw smooth movement. It would be useful for Grease maintenance to keep long term operation.

●推奨ドライバ / Recommended Driver

KSSでは、1軸アクチュエータをより使いやすくするため、標準ドライバ、中継ケーブルをオプションとして用意しています。 KSS provides Standard Stepping Motor Driver and Extension Cable as an option for Single axis Actuators in order to make it easy to use.

【標準ドライバ / Stepping Motor Driver】

KR-A5CC

DC24V用5相ステッピングモータ用ドライバです。フルステップ、ハーフステップの切り替えが可能 です。自動力レントダウン機能も兼ね備えています(ページV102)。

This Driver is for 5-phase Stepping Motor operated by DC24V power supply. It has automatic current reduction circuits. You can choose full-step or half step function (page V102).

KR-A55MC

DC24V用5相ステッピングモータ用ドライバです。16種類のステップ角が設定でき、最大分割数は 250分割が可能なマイクロステップドライバです(ページV103~V104)。

Micro-Step Driver for 5-phase Stepping Motor with DC24V power supply. 16 step angle types can be set with up to 250 divisions (page V103 \sim V104)

SD4015B3

0.25~1.5Aの2相ステッピングモータに対応したマイクロステップドライバです。8種類のステップ 角設定が可能です(ページV107)。

This is recommended 2-phase stepping Motor Driver for 0.25~1.5 A. It has Micro-Step function with 8-step angle(page V107).

SD4030B3

0.5~3.0Aの2相ステッピングモータに対応したドライバです。8種類のステップ角設定が可能です (ページV108)。

This is recommended 2-phase stepping Motor Driver for 0.5~3.0A. It has Micro-Step function with 8-step angle (page $\dot{V}108$).

●中継ケーブル / Extension Cable

KSS 1軸アクチュエータとKSS推奨ドライバの専用ケーブ ルです。 以下の例にならい、ケーブル種類、ケーブル長さ、コネクタ形

状をご指定ください。片側は切り落としとなりますので、 ご了承ください。

 $\frac{\mathbf{EC}}{\mathbf{T}} \quad \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{T}} \quad -$ **2** T

①中継ケーブル記号 ②ケーブル種類		(1
R:耐屈曲ケ-	ーブル	
③ケーブル長さ	또(m)	(3
④コネクタ形物	Ŕ	
Ν	: バラ線	
Н	: ヒロセRP17	
E(6)	: El コネクタ 6芯(モータ用)	
E(4)	: El コネクタ 4芯(センサ用)	
E(6+4)	: El コネクタ 6+4芯(モータ+センサ用)	



H: HIROSE RP17/ヒロセRP17



E(6): El connector 6-pins / Elコネクタ6芯 E(4): El connector 4-pins / Elコネクタ4芯 (TE Connectivity)









450-2





Extension Cable between KSS Single axis Actuators and KSS recommended Stepping Motor Driver. Please designate Cable type, Cable length and Connector type in accordance with the example below. Please note that one side of Extension Cable is cut endge only (no connector).



①Extension Cable ②Cable type R:Robot cable type ③Cable length (m) ④Connector type at both end : No connector (Bare) Ν н : HIROSE RP17 F(6) : El connector 6-pins (for Motor only) E(4) : El connector 4-pins (for Sensor only) E(6+4): El connector 6+4-pins (for Motor & Sensor)



E(6+4): El connector 6+4-pins / Elコネクタ(6+4芯) (TE Connectivity)

